

2008.7.29現在のロボリア操作確認機種

2 3 4の注意事項に関しましては905・705シリーズ以前は検証しておりません。これらの注意事項はすべてテレビ電話に関する操作ですので、905・705シリーズ以前の機種につきましてはNTTドコモさまにお問合せください。

| 機種 | iアプリダウンロード可能機種 | 操作可能機種 | 備考 | 機種 | iアプリダウンロード可能機種 | 操作可能機種 | 備考 |
|--|----------------|--------|-----|--------------------|----------------|--------|-------|
| F906i | | | | F706i | | | 2 |
| N906i | | | 1 | N706i | | | 2 |
| P906i | | | 1 | SH706i | | | 2 |
| SH906i | | | 2 | S0706i | | | |
| S0906i | | | | D705iμ | | | 3 |
| N906iμ | | | 1 | D705i | | | 3 |
| N906iL | | | 1 | F705i | | | 2 3 |
| SH906iTV | | | | N705i | | | |
| D905i | | | | P705i | | | 1 2 3 |
| F905i | | | | N705iμ | | | 2 3 |
| N905i | | | 1 | P705iμ | | | 1 2 4 |
| P905i | | | 1 | L705i | × | | 3 |
| SH905i | | | 3 | SH705i | | | 2 3 |
| S0905i | | | | S0705i | | | |
| N905iμ | | | 1 | L705iX | | | |
| P905iTV | | | 2 4 | NM705i | × | × | |
| SH905iTV | | | | N704iμ | | | 1 |
| S0905iCS | | | | P704iμ | | | 5 |
| F905iBiz | | | | L704i | | | |
| F904i | | | | P704i | | | 4 |
| N904i | | | 1 | D704i | | | |
| P904i | | | 1 | F704i | | | |
| SH904i | | | | SH704i | | | 3 |
| D904i | | | | S0704i | | | |
| らくらくホン プレミアム | | | | F 1100 | × | × | |
| らくらくホンシンプル (D880SS) | × | × | | PURADA L852i | | | 6 |
| FOMAらくらくホン (F881iES) | × | | 5 | D800iDS | × | × | |
| らくらくフォン | × | | | SA800i | | | |
| | | | | NOKIA (NM850iG) | × | × | |
| 1 プッシュボタンを押した回数だけ信号を受け取りますが、操作に問題はありません。素早く連打すると、停止ボタンを押してもすぐには止まりませんので、ご注意ください操作を行ってください。 | | | | | | | |
| 2 初期状態ではDTMF信号が送信されていないか、またはキャラ電が設定されています。DTMF信号をONにするか、またはキャラ電を解除して操作を行ってください。 | | | | | | | |
| 3内側にカメラがございませんので、ロボリアを介してテレビ電話対話をご利用になる際は、特別な操作が必要となります。 | | | | | | | |
| 4 テレビ電話をご利用になる際、ロボリア側の映像と操作側の映像を同時には見ることはできません。 | | | | | | | |
| 5一部画面表示が見えない場合がありますが、操作に問題はありません。画面表示は携帯の設定で変更することができます。 | | | | | | | |
| 6一部画面表示が見えない場合がありますが、操作に問題はありません。操作ボタンが画面の中に表示されます。 | | | | | | | |

2008.7.29現在のロボリア操作確認機種

2 3 4の注意事項に関しましては905・705シリーズ以前は検証しておりません。これらの注意事項はすべてテレビ電話に関する操作ですので、905・705シリーズ以前の機種につきましてはNTTドコモさまにお問合せください。

| 機種 | iアプリダウンロード可能機種 | 操作可能機種 | 備考 | 機種 | iアプリダウンロード可能機種 | 操作可能機種 | 備考 |
|--|----------------|--------|----|----------|----------------|--------|----|
| N903i | | | 1 | SO703i | | | |
| F903i | | | | N703i μ | | | 1 |
| SH903i | | | | D703i | | | |
| D903i | | | | F703i | | | |
| SO903i | | | | N703iD | | | 1 |
| P903i | | | 1 | P703i | | | 1 |
| SH903iTV | | | | SH703i | | | |
| D903iTV | | | | M702iG | | | |
| P903iTV | | | 1 | M702iS | × | × | |
| SO903iTV | | | | D702i | | | |
| F903ix | | | | P702i | | | 1 |
| N902i | | | 1 | SO702i | | | |
| D902i | | | | N702iD | | | |
| P902i | | | | SH702iD | | | |
| F902i | | | | F702iD | | | |
| SH902i | | | | D702iF | | | |
| SO902i | | | | P702iD | | | |
| P902iS | | | | SH702iS | | | |
| SH902iS | | | | N702iS | | | 1 |
| D902iS | | | | SA702i | | | |
| N902iS | | | 1 | D701i | | | |
| F902iS | | | | N701i | | × | |
| SO902iwp+ | | | | P701iD | | | |
| N902ix | | | 1 | N701iECO | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 プッシュボタンを押した回数だけ信号を受け取りますが、操作に問題はありません。素早く連打すると、停止ボタンを押してもすぐには止まりませんので、ご注意ください操作を行ってください。 | | | | | | | |
| 2 初期状態ではDTMF信号が送信されていないか、またはキャラ電が設定されています。DTMF信号をONにするか、またはキャラ電を解除して操作を行ってください。 | | | | | | | |
| 3内側にカメラがございませんので、ロボリアを介してテレビ電話対話をご利用になる際は、特別な操作が必要となります。 | | | | | | | |
| 4 テレビ電話をご利用になる際、ロボリア側の映像と操作側の映像を同時には見ることはできません。 | | | | | | | |
| 5一部画面表示が見えない場合がありますが、操作に問題はありません。画面表示は携帯の設定で変更することができます。 | | | | | | | |