

2008.10.29現在のロボリア操作確認機種

2 3 4の注意事項に関しましては905・705シリーズ以前は検証しておりません。これらの注意事項はすべてテレビ電話に関する操作ですので、905・705シリーズ以前の機種につきましてはNTTドコモさまにお問合せください。

機種	iアプリダウンロード可能機種	操作可能機種	備考	機種	iアプリダウンロード可能機種	操作可能機種	備考
F906 i				N706i			1
N906 i			1	SH706iw			2 4
P906 i			1	SH706ie			2 4
SH906i			2 3	F706i			2 3
S0906i				P706i μ			1 2 4
N906i μ			1	N706i			2 4
N906iL			1	SH706i			2 4
SH906iTV				S0706i			4
D905i				NM706i	×	×	
F905i				N706ie			1
N905i			1	P706ie			1 2 4
P905i			1	L706ie	×		4
SH905i			3	D705i μ			4
S0905i				D705i			4
N905i μ			1	F705i			2 4
P905iTV			2 4	N705i			
SH905iTV				P705i			1 2 4
S0905iCS				N705i μ			2 4
F905iBiz				P705i μ			1 2 4
らくらくホン (F884iES)			5	L705i	×		4
らくらくホン プレミアム (F884i)				SH705i			2 4
らくらくホン S (F883iESS)	×		5	S0705i			
らくらくフォン (F882iES)	×			L705iX			
FOMAらくらくホン (F881iES)	×		5	NM705i	×	×	
らくらくホン ベーシックS (F883iS)	×	×		F 1100	×	×	
らくらくホンシンプル (D880SS)	×	×		PURADA L852i			6
				D800iDS	×	×	
				SA800i			
				NOKIA (NM850iG)	×	×	

1 プッシュボタンを押した回数だけ信号を受け取りますが、操作に問題はありません。素早く連打すると、停止ボタンを押してもすぐには止まりませんので、ご注意ください操作を行ってください。

2 初期状態ではDTFM信号が送信されていないか、またはキャラ電が設定されています。DTMF信号の送信をONにするか、またはキャラ電を解除して操作を行ってください。

3 内側にカメラがございませんので、ロボリアを介してテレビ電話対話をご利用になる際は、ディスプレイを回転させることで、外側カメラを利用して自画像を送信することができます。

4 内側にカメラがございませんので、テレビ電話をご利用になる際は、外側カメラを利用して自画像を送信することができます(相手の顔を見ながら自画像を送信することができません)。

5 一部画面表示が見えない場合がありますが、操作に問題はありません。画面表示は携帯の設定で変更することができます。

6 一部画面表示が見えない場合がありますが、操作に問題はありません。操作ボタンが画面の中に表示されません。

2008.10.29現在のロボリア操作確認機種

2 3 4の注意事項に関しましては905・705シリーズ以前は検証しておりません。これらの注意事項はすべてテレビ電話に関する操作ですので、905・705シリーズ以前の機種につきましてはNTTドコモさまにお問合せください。

機種	iアプリダウンロード可能機種	操作可能機種	備考	機種	iアプリダウンロード可能機種	操作可能機種	備考
F904i				N704i μ			1
N904i			1	P704i μ			5
P904i			1	L704i			
SH904i				P704i			4
D904i				D704i			
N903i			1	F704i			
F903i				SH704i			3
SH903i				SO704i			
D903i				SO703i			
SO903i				N703i μ			1
P903i			1	D703i			
SH903iTV				F703i			
D903iTV				N703iD			1
P903iTV			1	P703i			1
SO903iTV				SH703i			
F903ix				M702iG			
N902i			1	M702iS	×	×	
D902i				D702i			
P902i				P702i			1
F902i				SO702i			
SH902i				N702iD			
SO902i				SH702iD			
P902iS				F702iD			
SH902iS				D702iF			
D902iS				P702iD			
N902iS			1	SH702iS			
F902iS				N702iS			1
SO902iwp+				SA702i			
N902ix			1	D701i			
				N701i			2
				P701iD			
				N701iECO			
1 ブッシュボタンを押した回数だけ信号を受け取りますが、操作に問題はありません。素早く連打すると、停止ボタンを押してもすぐには止まりませんので、ご注意ください操作を行ってください。							
2 初期状態ではDTMF信号が送信されていないか、またはキャラ電が設定されています。DTMF信号の送信をONにするか、またはキャラ電を解除して操作を行ってください。							
3 内側にカメラがございませんので、ロボリアを介してテレビ電話対話をご利用になる際は、ディスプレイを回転させることで、外側カメラを利用して自画像を送信することができます。							
4 内側にカメラがございませんので、テレビ電話をご利用になる際は、外側カメラを利用して自画像を送信することができます（相手の顔を見ながら自画像を送信することができません）。							
5 一部画面表示が見えない場合がありますが、操作に問題はありません。画面表示は携帯の設定で変更することができます。							